



Preparación y manejo de los equipos de preparación del suelo en agricultura

Sku: CT0646

Horas: 17

Formato: HTML

CONTENIDOS

1. Libro de instrucciones del equipo. Preparación y manejo. 2. Regulación en las máquinas de accionamiento y tracción que utilizan los equipos de preparación del suelo. 2.1. Reparto de pesos entre los ejes (regulación del enganche. lastrado). 2.2. Ajuste del ancho de vía (separación ejes de las ruedas. ancho de las cubiertas de las ruedas). 3. Regulación de los equipos de preparación del suelo (ancho y profundidad de trabajo entre otros). 4. Conexión y regulación del enganche (de un punto. tripuntal). 5. Acoplamiento del eje de la tdf de la máquina. Accionamiento y tracción del equipo de preparación del suelo que requiere accionamiento de la tdf. 6. Conexión de los actuadores oleohidráulicos (cilindros y/o motores) del equipo de preparación del suelo. desde la máquina de accionamiento y tracción. si los incorpora. 7. Elección de las condiciones de funcionamiento en las máquinas de accionamiento y tracción. 7.1. Régimen del motor. 7.2. Marcha de avance. 7.3. Posición del elevador oleohidráulico. 7.4. Posición y régimen de la tdf. en su caso. 7.5. Posición de las funciones electrónicas. en su caso. 8. Manejo y evaluación del trabajo con los equipos de preparación del suelo. 8.1. Calendario de operaciones (organización del trabajo). 8.2. Realización de trabajos con equipos de preparación del suelo. 8.3. Comprobación del resultado de la operación respecto lo previsto. Calidad de la ejecución. 8.4. Potencia desarrollada (ancho y profundidad del trabajo. tipo y condiciones de la labor. velocidad de avance). 8.5. Estimación de costes generados por la labor. 8.6. Partes de trabajo e incidencias.